

Este termómetro é um termómetro de não-contacto de infravermelhos.

Dirija o termómetro para o seu alvo e pressione na tecla MEAS (9) para obter a temperatura. (Tenha a certeza que o alvo fique no seu campo de visão).

#### “Emissibilidade”

Pressionar a tecla 2 e depois a tecla 6 ou 3 para obter a “emissibilidade”. Depois pressione a tecla de função (4) para a confirmar. A “emissibilidade” variará de 0.1 a 1.

Para ver as funções no visor pressione a tecla 4 e poderá ver o máximo (MAX), o mínimo (MIN), o diferencial de temperatura (DIF) e a média de temperatura (AVG).

Se pressionar a tecla 6 mudará a temperatura de alarme para a mais alta (ALT), se pressionar a tecla 3 para o alarme da temperatura mais baixa (LAL). Deverá teclar de seguida na tecla Meas (9).

Ao ligar a sonda de contacto (10) (é sinalizada com “PRB” no visor), se encostar a sua extremidade num objecto o visor indicará a temperatura de imediato sem pressionar qualquer tecla.

O termómetro desliga automaticamente ao fim de 60 segundos, à excepção de estar ligada a sonda de contacto “PRB”. Neste caso o termómetro só desligará ao fim de 12 minutos.

